



ADVANCED[®]
HOME

Cámara
inalámbrica

Guía rápida de
instalación

Modelo: LC-1214




FAVOR DE LEER LA PRESENTE GUÍA DE INSTALACIÓN ANTES DE OPERAR SU PRODUCTO

"La operación de este equipo está sujeta a las siguientes dos condiciones: (1) es posible que este equipo o dispositivo no cause interferencia perjudicial y (2) este equipo o dispositivo debe aceptar cualquier interferencia, incluyendo la que pueda causar su operación no deseada".



1. Contenido



2. Diagrama del producto:



3. Descripciones

LED indicador

- Luz roja fija: La cámara no está conectada a la red.
- Luz roja parpadeando rápidamente:
En espera de señal WiFi.
- Luz azul fija: Cámara funcionando correctamente.
- Luz azul parpadeando rápidamente:
Cámara en proceso de conexión.

Micrófono

Captura el sonido.

Puerto para tarjeta SD

Soporta una tarjeta de memoria de hasta 128 GB para almacenamiento.

Botón de reinicio

Mantenga presionado por 5 segundos con la llave para reiniciar el dispositivo.

4. Instalación en pared:

1.- Fije la cámara a la pared con los tornillos.



2.- Ajuste la posición de la cámara para obtener la visión deseada.



5. Descarga de la APP:

Busque y descargue la APP "TuyaSmart" desde Play Store o Apple Store, o bien, escanee el siguiente código QR para obtenerla.



6. Registro:

Abra la aplicación e ingrese su número de teléfono celular o correo electrónico, recibirá un código de verificación en alguno de los medios seleccionados. Deberá ingresarlo en la aplicación y establecer una contraseña para completar el registro.

7. Configuración:

Este dispositivo solo soporta frecuencias de banda de 2.4GHz.
NO puede conectarse a redes de 5GHz.

Las contraseñas de WiFi no deben incluir caracteres especiales:
~!@#\$\$%^&*().


Cuando se encuentre configurando el dispositivo con su red WiFi, mantenga de preferencia su teléfono celular y el dispositivo cercanos al router para acelerar la velocidad de configuración y conexión.

Para iniciar

1. Ingrese la contraseña establecida para iniciar sesión.
2. El dispositivo sólo puede agregarse a una cuenta de la APP, si ya ha sido vinculado a una cuenta no podrá ser agregado a otra cuenta.
3. El dispositivo será desvinculado en cuanto usted lo elimine a través de la aplicación. Se reiniciará automáticamente y el LED indicador mostrará una luz roja.

8. Proceso:

Paso 1.- Abra la aplicación "TuyaSmart" y haga clic en "+" en la esquina superior derecha o en "Añadir un dispositivo". Después seleccione el tipo de dispositivo, en este caso es una "Cámara de seguridad".



Paso 2.- Conecte la cámara a la corriente eléctrica y asegúrese de que la luz indicadora esté parpadeando rápidamente, confirme para ir al siguiente paso.



Paso 3.- Elija red WiFi a la que desea añadir la cámara e introduzca la contraseña de la red. Haga clic en "Confirmar". Coloque el código QR que le aparecerá en la pantalla de su teléfono frente a lente de la cámara para su lectura.




20cm



Paso 4.- Haga clic cuando haya escuchado el tono de aviso y espere a que termine la configuración de la cámara.



Paso 5.- Cuando muestre la conexión al 100% el dispositivo ha sido añadido. Usted podrá cambiar el nombre del dispositivo, compartirlo y comenzar a disfrutar de sus funciones local o remotamente.



9. Funciones:

Comunicación de dos vías

La cámara cuenta con micrófono y altavoz para lograr una intercomunicación completa con la misma desde su teléfono móvil.

Detección de movimiento

Su sensor integrado detecta el movimiento y envía notificaciones a la aplicación.

Grabación

Soporta 24h de grabación continua con alta capacidad de almacenamiento en tarjeta de memoria y reproducción desde la APP.

Día y noche

Incluso en completa oscuridad, su tecnología de visión nocturna permite observar claramente en cualquier momento.

Día



Noche



10. Cómo conectar a Google Home:

- 1) Descargue e instale la APP "Google Home" en su Smartphone y acceda a la misma mediante su cuenta de Google.
- 2) Haga clic en agregar (+) y luego en Configurar dispositivo.
- 3) Seleccione la opción en la cual ya cuenta con un dispositivo para vincular el servicio de "TuyaSmart". En la lista de los servicios, busque "TuyaSmart" y seleccione. Ingrese el código del país, dirección de correo o teléfono que ocupó en su cuenta de Tuya Smart y la contraseña. Haga clic en "Link now" para terminar de vincular.
- 4) Una vez que haya vinculado "TuyaSmart", se desplegarán los dispositivos añadidos en su cuenta.
- 5) Pida a Google Assistant controlar sus dispositivos.
- 6) Puede renombrar los dispositivos desde "Tuya Smart" para poder ejecutar los comandos de voz utilizando los nombres que usted desee.

Si usted desea visualizar la cámara en su TV a través de comandos de voz, su TV debe de contar con Google Chromecast.

Estos son algunos ejemplos de comandos de voz que puede utilizar.



“Okay Google, muéstrame sala.”

“Okay Google, muéstrame recámara niños.”

“Okay Google, muestra sala en TV principal.”

11. Cómo conectar con Alexa:

Inicie sesión en su cuenta de Alexa en su PC o Smartphone.

Vincule su cuenta a la cuenta de Alexa.

- 1) Elija la opción “Skills y Juegos” en el menú, luego busque “Tuya Smart”. Seleccione y presione “ACTIVAR PARA USAR” para habilitarla.
- 2) Será redirigido a la página de enlace de su cuenta en la APP “TuyaSmart”. Escriba su cuenta de la APP y contraseña, seleccione el país / región a la que pertenece su cuenta. Luego haga clic en “Link now” para vincular su cuenta a la cuenta de Alexa. El país / región, la cuenta y la contraseña deben coincidir con el contenido exacto de su registro en “TuyaSmart”.

- 3) Al decir “Alexa, detecta dispositivos” a los dispositivos de Alexa, éstos deben encontrar todo lo que haya sido añadido a la cuenta de “TuyaSmart”.

También puede escribir “Alexa, detecta dispositivos” en Skill y estos aparecerán en una lista.

Si usted cuenta con un dispositivo Echo Spot podrá visualizar la cámara en pantalla por comandos de voz.

Estos son algunos ejemplos de comandos de voz que puede utilizar.



“Alexa, muéstrame sala.”

“Alexa, muéstrame recámara niños.”

“Alexa, muestra sala en TV principal.”

Notas:

Las Apps Google Home y Amazon Alexa están constantemente actualizándose, para mayor información consulte los manuales de usuario de sus asistentes.

12. Preguntas frecuentes:

- P:** En el proceso de conexión de red, la barra no llega al 100%, ¿es un error?
- R:** La cámara únicamente puede conectarse a redes de 2.4GHz, por favor asegúrese que esa es la frecuencia de red e intente de nuevo.
- P:** ¿Añadir dispositivos repetidamente puede causarles fallas?
- R:** Si en algún momento un dispositivo presenta problemas de conexión, es recomendable reiniciarlo e intentar añadirlo de nuevo.
- P:** El dispositivo no muestra imágenes correctamente
- R:** Observe si la red funciona correctamente. Coloque la cámara cerca del *router*, si no mejora reinicie el dispositivo y añádalo nuevamente.
- P:** ¿Cómo puedo cambiar el dispositivo a otro *router*?
- R:** Primero reinicie el dispositivo y a continuación bórralo desde la aplicación. Posteriormente configúrelo nuevamente desde la aplicación.
- P:** ¿Por qué no obtengo notificaciones en mi teléfono?
- R:** Asegúrese que la aplicación está activa en su teléfono y que la función de recordatorios está funcionando.
- P:** ¿Por qué el dispositivo no reconoce la tarjeta de memoria?
- R:** Si ocurrió un corto en el suministro de energía, se recomienda reinsertar la tarjeta SD. Observe que la tarjeta tenga formato FAT32.

13. Especificaciones técnicas:

Cámara inalámbrica: 12 Vcc 1 A

Adaptador de ca/cc:

Entrada: 100-240 V~ 50/60 Hz 0,4 A Máxima

Salida: 12 Vcc 1000 mA

**Estos dispositivos son compatibles
con las siguientes Apps:**



Lloyds Smart



Tuya Smart



Smart Life

**IMPORTADOR: ZUTTO TECHNOLOGIES, S.A. DE C.V.
AVENIDA EJÉRCITO NACIONAL No. 505 INTERIOR 1602,
COLONIA GRANADA, C.P. 11520 DEL. MIGUEL HIDALGO
CIUDAD DE MÉXICO, MÉXICO. TEL. (0155) 68447575**