




ADVANCED[®]
H O M E

Video Interfón
Inteligente

Guía rápida de
instalación

Modelo: LC-1216



FAVOR DE LEER LA PRESENTE GUÍA DE INSTALACIÓN ANTES DE OPERAR SU PRODUCTO

"La operación de este equipo está sujeta a las siguientes dos condiciones: (1) es posible que este equipo o dispositivo no cause interferencia perjudicial y (2) este equipo o dispositivo debe aceptar cualquier interferencia, incluyendo la que pueda causar su operación no deseada".





1. Contenido

 Timbre	 Convertidor	 Cubierta aislante	 Caja de baterías
 Adaptador	 Cable USB	 Llave de reinicio	 A x 4 B x 4 C x 2 D x 1 Tornillos
 Guía rápida	 Conector	 Placa adhesiva	 Soporte

2. Diagrama del producto


TIMBRE



3. Descripciones

Botón del timbre	Presione este botón para activar el timbre.
Led indicador	<ul style="list-style-type: none">• Luz roja fija: La cámara no está conectada a la red.• Luz roja parpadeando rápidamente: En espera de señal WiFi.• Luz azul fija: Cámara funcionando correctamente.• Luz azul parpadeando rápidamente: Cámara en proceso de conexión.
Micrófono y altavoz	Audio de dos vías
Puerto para tarjeta de memoria	Soporta una tarjeta de memoria de hasta 128 GB para almacenamiento.
Botón de reinicio 1, 2 y 3	Mantenga presionado durante 5 segundos con la llave para reiniciar el dispositivo (el reinicio físico no desvincula el dispositivo de la cuenta en la aplicación).

CAJA DE BATERÍAS



Indicador de carga	<ul style="list-style-type: none"> • Luz roja fija: Batería cargándose. • Luz azul fija: Carga completa.
Puerto de carga memoria	5 Vcc 1 A (conecte el cable USB a este puerto y al adaptador de corriente).
Seguro	Asegure la caja de baterías a la unidad del timbre.
Capacidad de las baterías	6000 mAh - 2 baterías de Iones de Litio SZNS 18650 de 3,6 Vcc.

5. Conexión

Descarga

Busque y descargue la APP "TuyaSmart" desde Play Store o Apple Store, o bien, escanee el siguiente código QR para obtenerla.



6. Registro

Abra la aplicación e ingrese su número de teléfono celular o correo electrónico, recibirá un código de verificación en alguno de los medios seleccionados. Deberá ingresarlo en la aplicación y establecer una contraseña para completar el registro.

7. Configuración

Notas importantes:

Este dispositivo solo soporta frecuencias de banda de 2.4GHz. **NO** puede conectarse a redes de 5GHz.

Las contraseñas de WiFi no deben incluir caracteres especiales: ~!@#\$\$%^&*().


Cuando se encuentre configurando el dispositivo con su red WiFi, mantenga de preferencia su teléfono celular y el dispositivo cercanos al router para acelerar la velocidad de configuración y conexión.

Para iniciar

1. Ingrese la contraseña establecida para iniciar sesión.
2. El dispositivo sólo puede agregarse a una cuenta de la APP, si ya ha sido vinculado a una cuenta no podrá ser agregado a otra cuenta.
3. El dispositivo será desvinculado en cuanto usted lo elimine a través de la aplicación. Se reiniciará automáticamente y el LED indicador mostrará una luz roja.

8. Proceso

Paso 1.- Abra la aplicación "TuyaSmart" y haga clic en "+" en la esquina superior derecha o en "Añadir un dispositivo". Después seleccione el tipo de dispositivo, en este caso es una "Cámara de seguridad".



Paso 2.- Asegúrese de que el dispositivo está encendido y de que la luz indicadora esté parpadeando en color rojo y haga clic en "siguiente paso" para continuar.

Nota:

Para que el dispositivo esté encendido deberá conectar la caja de baterías a la unidad del timbre, o en su defecto haber conectado la unidad del timbre directamente a la corriente eléctrica. Vea los apartados "Instalación con cables de alimentación" e "Instalación con baterías".



Paso 3.- Elija la red WiFi a la que desee añadir el video interfón e introduzca la contraseña de la misma. Haga clic en "Confirmar". Coloque el código QR que le aparecerá en la pantalla de su teléfono frente al lente de la cámara para su lectura hasta escuchar el tono de aviso. Haga clic en "oír tono de aviso" una vez que lo haya escuchado.



Paso 4.- Haga clic cuando haya escuchado el tono de aviso y espere a que termine la configuración de la cámara.



Paso 5.- Una vez añadido el video interfón, usted podrá cambiar el nombre del dispositivo, compartirlo y comenzar a disfrutar de sus funciones local o remotamente.



Revise la configuración de las notificaciones en su Smartphone para asegurarse de que estén activas y con sonido, de esta manera, cuando un visitante pulse el botón del timbre, usted será alertado con una notificación Push.

En el caso de Android, es preferible que deje abierta la App en segundo plano para recibir un tono de llamada.



9. Retiro de la caja de baterías

Después que el dispositivo ha sido configurado exitosamente se bloqueará automáticamente el seguro de la caja de baterías, éste emitirá un sonido de bloqueo. Sólo podrá retirar la caja de baterías previamente desbloqueándola a través de la App.

Paso 1.- Haga clic en "...", ingrese a la interfaz de ajustes y seleccione "Ajustes de funciones básicas".




Paso 2.- Haga clic "Desbloquear la batería". Espere a que el seguro se abra para retirar la caja de baterías.



Instalación con cables de alimentación


Paso 1.- Retire la cubierta inferior de la unidad del timbre y también retire el soporte. Use un marcador para dibujar la posición de los 4 orificios del soporte en la pared donde instalará el timbre.



Paso 2.- Conecte los cables de salida del convertidor a la interfaz de alimentación en la parte posterior de la unidad del timbre pasando los mismos por el orificio central del soporte. Nota: el cable rojo se conecta a la carga "+", el negro a la carga "-".




Paso 3.- Retire el plástico adhesivo de la parte posterior de la cubierta aislante. Cubra la interfaz de alimentación en la parte posterior del timbre con la misma para protegerla.




Paso 4.- Inserte los cables de su instalación de pared en cada uno de los puertos del conector (incluido). Después inserte los cables de entrada del convertidor en el otro extremo del conector (AC 8~24V).




Paso 5.- Coloque los 4 taquetes de expansión en las posiciones marcadas.



Paso 6.- Fije el soporte en la pared con ayuda de los tornillos.



Paso 7.- Deslice la unidad del timbre en el soporte como se muestra en la imagen.




Paso 8.- Coloque la cubierta inferior del timbre y fíjela con el tornillo.




Instalación con baterías


Paso 1.- Retire la cubierta inferior y el soporte del timbre de la puerta como se muestra en la figura.




Paso 2.- Use un marcador para dibujar la posición de los 4 orificios del soporte en la pared donde instalará el timbre.




Paso 3.- Coloque los 4 tornillos de expansión en las posiciones marcadas.




Paso 4.- Fije el soporte de montaje en la pared.



Paso 5.- Deslice el timbre en el soporte.



Paso 6.- Asegure la caja de baterías a la unidad del timbre.



NOTAS IMPORTANTES:

- El aparato no debe quedar expuesto a goteo o salpicaduras por líquidos.
- Las baterías internas del producto no son reemplazables. Evite abrir el compartimento de la caja de baterías porque podría dañar su estructura interna y funcionamiento.

10. Preguntas frecuentes

- P:** En el proceso de conexión de red, la barra no llega al 100%, ¿es un error?
- R:** La cámara únicamente puede conectarse a redes de 2.4GHz, por favor asegúrese que esa es la frecuencia de red e intente de nuevo.
- P:** ¿Añadir dispositivos repetidamente puede causarles fallas?
- R:** Si en algún momento un dispositivo presenta problemas de conexión, es recomendable reiniciarlo e intentar añadirlo de nuevo.
- P:** El dispositivo no muestra imágenes correctamente
- R:** Observe si la red funciona correctamente. Coloque la cámara cerca del router, si no mejora reinicie el dispositivo y añádale nuevamente.
- P:** ¿Cómo puedo cambiar el dispositivo a otra red WiFi?
- R:** Primero reinicie el dispositivo y a continuación bórralo desde la aplicación. Posteriormente configúrelo nuevamente a otra red desde la aplicación.
- P:** ¿Por qué no obtengo notificaciones en mi teléfono?
- R:** Asegúrese que la aplicación está activa en su teléfono y que las notificaciones están activadas.
- P:** ¿Por qué el dispositivo no reconoce la tarjeta de memoria?
- R:** Si ocurrió un corto en el suministro de energía, se recomienda reinsertar la tarjeta de memoria. Observe que la tarjeta tenga formato FAT32.

11. Especificaciones técnicas:

Video Interfón: 5 Vcc 1 A

(Utiliza 2 baterías recargables de 3,6 Vcc cada una incluidas)

Adaptador de ca/cc:

Entrada: 100-240 V~ 50/60 Hz 0,2 A

Salida: 5 Vcc 1000 mA

**Estos dispositivos son compatibles
con las siguientes Apps:**



Lloyds Smart



Tuya Smart



Smart Life

**IMPORTADOR: ZUTTO TECHNOLOGIES, S.A. DE C.V.
AVENIDA EJÉRCITO NACIONAL No. 505 INTERIOR 1602,
COLONIA GRANADA, C.P. 11520 DEL. MIGUEL HIDALGO
CIUDAD DE MÉXICO, MÉXICO. TEL. (0155) 68447575**