

8 cm



## GUÍA RÁPIDA DE INSTALACIÓN

### CONTACTO

Modelo: LC-1318



Favor de leer la presente guía de instalación antes de operar el producto

\*La operación de este equipo está sujeta a las siguientes dos condiciones: (1) es posible que este equipo o dispositivo no cause interferencia perjudicial y (2) este equipo o dispositivo debe aceptar cualquier interferencia, incluyendo la que pueda causar su operación no deseada\*.

### Características

- Dispositivo controlable remotamente desde cualquier lugar a través de la App
- No requiere HUB
- Multiusuario
- 3 modos de encendido y apagado: Manual, desde la App o por comandos de voz
- Programe horarios de encendido y apagado
- Compatible con asistentes virtuales de Amazon Alexa y Google
- Permite crear rutinas que desencadenan acciones en otros productos inteligentes Advanced Home

### Antes de comenzar


Asegúrese de que su Smartphone tenga iOS 8.1 o superior o Android 4.4 o superior. Verifique su red y asegúrese de estar conectado a un canal Wi Fi de 2.4 GHz  
Descargue la App Tuya Smart desde App Store o Play Store o escanee el siguiente código QR con su Smartphone.



2

### Registro y acceso

Inicie la App Tuya Smart. Para registrarse, haga clic en "Crear cuenta nueva" (1), para continuar haga clic en "De acuerdo", elija su país e ingrese una dirección de correo electrónico, luego haga clic en "Obtenga el código de verificación" (2).




Ingrese el código enviado a su correo (consulte la bandeja de entrada o spam) (3), establezca una contraseña y haga clic en "Finalizado" (4). O inicie sesión directamente si ya tiene una cuenta.




3

### Añadir dispositivo

Abra la App Tuya Smart, seleccione "+" (esquina superior derecha) (1), elija el tipo de dispositivo que desee añadir, en este caso vaya a "Eléctrico" (2), luego, haga clic en "Enchufe (Wi Fi)" (3).



Introduzca la información de su red Wi Fi y la contraseña de la misma, luego haga clic en "Siguiente" (4).




4

Conecte el contacto inteligente a la corriente, luego presione el botón de encendido/apagado del mismo por 5 segundos, confirme que el dispositivo parpadea rápidamente, luego haga clic en "Siguiente" (5).



Una vez configurado el dispositivo, puede cambiarle el nombre (6) y por último hacer clic en "Finalizado" (7).



**Nota:**  
Asegúrese de que la contraseña Wi Fi que ingrese sea la correcta y de que el dispositivo esté cerca del módem durante el proceso.

5

12 cm

8 cm

12 cm




IMPORTADOR: ZUTTO TECHNOLOGIES, S. A. DE C. V.  
Av. Ejército Nacional No. 505 Interior 1602, Col. Granada  
Miguel Hidalgo, Ciudad de México, México C.P. 11520  
Teléfonos: 55 68447575, 800 2345693  
R.F.C.: ZTE161017KT6

Al concluir la configuración, busque y seleccione el dispositivo en la lista (8) para poder controlarlo a través de la App desde donde se encuentre, sólo se requiere conexión a internet.



#### Control del dispositivo

1. Más funciones
2. Haga clic para encender o apagar
3. Temporizador
4. Programación de horarios de encendido y apagado



6

En la opción "Más funciones" (parte superior derecha de la interfaz) podrá cambiar el nombre del dispositivo, compartir el control del mismo con familiares y conocidos, acceder a la información, crear grupos, actualizar el firmware o eliminar el dispositivo.

#### Nota:

El nombre que asigne al dispositivo es el que utilizará para hacer funcionar los comandos de voz con los asistentes de Google y Amazon Alexa.

#### ¿Cómo conectar con Google Home?

1. Descargue e ingrese a la App "Google Home", previamente configurada con su cuenta de correo electrónico Gmail y su asistente virtual.
2. Haga clic en el ícono "+", elija "Configurar dispositivo", luego, en la sección "Funciona con Google", haga clic en la barra de búsqueda y escriba Tuya Smart. Cuando obtenga el ícono, haga clic en el mismo. Ingrese su cuenta de Tuya Smart y haga clic en "Vincular ahora". Posteriormente, presione el botón "Autorizar" y espere unos segundos.
3. Una vez que haya vinculado Tuya Smart, se desplegarán los dispositivos añadidos en su cuenta, haga clic en "X" (esquina superior izquierda) y regrese a la pantalla principal. Ahora ya puede solicitar a su asistente controlar los dispositivos inteligentes.

#### Nota:

Si lo desea, puede renombrar los dispositivos desde Tuya Smart para controlarlos con comandos de voz. Cada vez que renombre los dispositivos, solicite a su asistente lo siguiente: "Ok Google, sincroniza dispositivos" o actualice desde la App Google Home.

Estos son algunos ejemplos de comandos de voz que puede utilizar:



Para los contactos inteligentes:

"Ok Google, prende lámpara buró"  
"Ok Google, apaga plancha"

7

#### ¿Cómo conectar con Amazon Alexa?

1. Descargue e ingrese a la App "Amazon Alexa", previamente configurada con su cuenta de correo electrónico y su asistente virtual.
2. Haga clic en la opción "Skills y juegos", luego, en la barra de búsqueda escriba Tuya Smart. Cuando obtenga el ícono, haga clic en el mismo. Posteriormente, presione el botón "Activar para usar".
3. Ingrese su cuenta de Tuya Smart, luego haga clic en "Vincular ahora", y por último en "Autorizar". Obtendrá el mensaje "Enlazó correctamente", haga clic en "Cerrar" y espere unos segundos.
4. Haga clic en "Detectar dispositivos" para encontrar los dispositivos inteligentes. Ahora ya puede solicitar a su asistente controlarlos mediante comandos de voz.

#### Nota:

Si lo desea, puede renombrar los dispositivos desde Tuya Smart para controlarlos con comandos de voz. Cada vez que renombre los dispositivos, solicite a su asistente lo siguiente: "Alexa, sincroniza dispositivos" o actualice desde la App Amazon Alexa.

Estos son algunos ejemplos de comandos de voz que puede utilizar:



Para los contactos inteligentes:

"Alexa, prende lámpara buró"  
"Alexa, apaga plancha"

#### Nota:

Las Apps Google Home y Amazon Alexa están constantemente actualizándose, para mayor información consulte los manuales de usuario de sus asistentes.

8

#### Especificaciones eléctricas:

CONTACTO X 2:  
ENTRADA: 125 V~ 60 Hz 1 200 W 10 A  
SALIDA: 125 V ~ 60 Hz 1 200 W 10 A

Este dispositivo es compatible con las siguientes Apps:



9