

8.5 cm



GUÍA RÁPIDA DE INSTALACIÓN Tira de LED

Modelo: LC-1377



FAVOR DE LEER LA PRESENTE GUÍA DE INSTALACIÓN ANTES DE OPERAR SU PRODUCTO

"La operación de este equipo está sujeta a las siguientes dos condiciones:
1. Es posible que este equipo o dispositivo no cause interferencia perjudicial.
2. Este equipo o dispositivo debe aceptar cualquier interferencia, incluyendo la que pueda causar su operación no deseada.

Este aparato no se destina para utilizarse por personas (incluyendo niños) cuyas capacidades físicas, sensoriales o mentales sean diferentes o estén reducidas, carezcan de experiencia o conocimiento, a menos que dichas personas reciban una supervisión.

Los niños deben supervisarse para asegurar que este artículo no sea empleado como juguete.

Características

- Amplia gama de colores (RGB)
- Regule la intensidad de la luz desde la app
- Iluminación: 50 lm/m, hasta 250 lm por 5 metros
- Índice de reproducción cromática: RA>80
- 30 LEDs por metro (150 piezas RGB SMD5050)
- Dispositivo controlable remotamente desde cualquier lugar a través de la app
- Encienda y apague el dispositivo de forma manual, desde la app o por comandos de voz
- No requiere Hub
- Multiusuario
- Compatible con asistentes virtuales de Amazon Alexa y Google
- Tiempo de vida: 20 000 horas
- Uso para interiores (IP44)
- Cinta adhesiva incorporada para su instalación
- Longitud de 5 metros (tamaño de corte: 10 cm)
- Uso de Bluetooth para una configuración rápida
- Sincronización de los colores de la luz al ritmo de la música desde la app o mediante el micrófono integrado del dispositivo
- Personalice el estado de iluminación en caso de corte y restauración de suministro de energía
- Ahorro de energía: cree diferentes horarios de encendido y apagado para un control óptimo de la iluminación
- Desde la app encienda y apague, regule el brillo, programe horarios, elija la temperatura de la luz y el color aun estando fuera de casa
- Permite la creación de rutinas que desencadenan acciones en otros productos inteligentes Advanced Home

Antes de comenzar

Asegúrese de que su Smartphone tenga iOS 11.0 o superior o Android™ 6.0 o superior. Verifique su red y asegúrese de estar conectado a un canal Wi Fi de 2.4 GHz.


Descargue la app Advanced Home desde App Store o en Google Play o escanee el siguiente código QR con su Smartphone.



IMPORTANTE: Este dispositivo también es compatible con la siguiente app

Registro y acceso

Inicie la app Advanced Home, a continuación haga clic en "De acuerdo". Para registrarse, haga clic en "Crear cuenta nueva" (1), elija su país e ingrese una dirección de correo electrónico, luego haga clic en "Enviar código" (2).




Ingrese el código enviado a su correo (consulte la bandeja de entrada o spam) (3), establezca una contraseña y haga clic en "Finalizado" (4). O inicie sesión directamente si ya tiene una cuenta.




Añadir dispositivo

Abra la app Advanced Home, seleccione "+" en la esquina superior derecha y presione en "Agregar dispositivo" (1). Elija el tipo de dispositivo que desea añadir. En este caso vaya a "Iluminación" (2), luego haga clic en "Tira LED inteligente (Wi-Fi)" (3).



Conecte el dispositivo a la corriente eléctrica. Mantenga presionado el botón del controlador durante 5 segundos. Confirme desde la app que las luces parpadearán rápidamente (4), luego haga clic en "Siguiente" (5).




Introduzca la información de su red Wi Fi y la contraseña de la misma, luego haga clic en "Siguiente" (6).




Una vez configurado el dispositivo, puede cambiar el nombre (7), por último haga clic en "Finalizado" (8).

NOTA:
Asegúrese de que la contraseña Wi Fi que ingrese sea la correcta y de que el dispositivo esté cerca del módem durante el proceso.





8.5 cm

Al concluir la configuración, busque y seleccione el dispositivo en la lista (9) para poder controlarlo a través de la app desde donde se encuentre, sólo se requiere conexión a internet.



Control del dispositivo

1. Más funciones
2. Elija entre una amplia gama de colores
3. Subir o bajar el brillo
4. Colores predeterminados
5. Encendido y apagado
6. Interfaz RGB
7. Creación y selección de escenas
8. Sincronización de la luz con el ritmo de la música
9. Configuración



1. Establezca diferentes horarios de iluminación conforme a su día
2. Programación de horarios de encendido y apagado
3. Personalice horarios de acuerdo a su ritmo de vida
4. Gestione el estado de iluminación en caso de corte y restauración de energía

En la opción "MÁS FUNCIONES" (parte superior derecha de la interfaz) podrá cambiar el nombre del dispositivo, compartir el control del mismo con familiares y conocidos, acceder a la información, crear grupos, actualizar el firmware o eliminar el dispositivo.

NOTA:
El nombre que asigne al dispositivo es el que utilizará para hacer funcionar los comandos de voz con los asistentes de Google y Amazon Alexa.

Google Home y Amazon Alexa

Cómo conectar a Google Home:

1. Descargue e ingrese a la app "Google Home" previamente configurada con su cuenta de correo electrónico Gmail y su asistente virtual.

2. Haga clic en el icono "+", clic en "Configurar dispositivo". Luego, en la sección "Funciona con Google", haga clic en la barra de búsqueda y escriba Advanced Home. Cuando obtenga el icono, haga clic en el mismo. Ingrese su cuenta de Advanced Home y haga clic en "Vincular ahora". Posteriormente, presione el botón "Autorizar" y espere unos segundos.

3. Una vez que haya vinculado Advanced Home, se desplegarán los dispositivos añadidos en su cuenta, haga clic en "X" (esquina superior izquierda) y regrese a la pantalla principal. Ahora ya puede solicitar a su asistente controlarlos mediante comandos de voz.

NOTA:
Si lo desea, puede renombrar los dispositivos desde Advanced Home para controlarlos con comandos de voz. Cada vez que renombre los dispositivos, solicite a su asistente lo siguiente: "Ok Google, sincroniza dispositivos" o actualice desde la App Google Home.

Pruebe diciendo "Hey Google" seguido de uno de los siguientes comandos:

- "Hey Google, enciende la tira de la sala."
- "Hey Google, apaga la tira de la sala."
- "Hey Google, pon tira de la sala en naranja."
- "Hey Google, pon tira de la sala al 50%."

Google, Android, Google Play y Google Home son marcas de Google LLC.

Cómo conectar a Amazon Alexa:

1. Descargue e ingrese a la app "Amazon Alexa" previamente configurada con su cuenta de correo electrónico y su asistente virtual.

2. Haga clic en la opción "Skills y juegos", luego, en la barra de búsqueda escriba Advanced Home. Cuando obtenga el icono, haga clic en el mismo. Posteriormente, presione el botón "Activar para usar".

3. Ingrese su cuenta de Advanced Home, luego haga clic en "Vincular ahora" y por último en "Autorizar". Obtendrá el mensaje "Enlazó correctamente", haga clic en "Cerrar" y espere unos segundos.

4. Haga clic en "Detectar dispositivos" para encontrar los dispositivos inteligentes. Ahora ya puede solicitar a su asistente controlarlos mediante comandos de voz.

NOTA:
Si lo desea, puede renombrar los dispositivos desde Advanced Home para controlarlos con comandos de voz. Cada vez que renombre los dispositivos, solicite a su asistente lo siguiente: "Alexa, sincroniza dispositivos" o actualice desde la app Amazon Alexa.

Estos son algunos ejemplos de comandos de voz que puede utilizar:

- "Alexa, enciende tira sala."
- "Alexa, apaga tira sala."
- "Alexa, pon tira sala en naranja."
- "Alexa, pon tira sala al 50%."

NOTA:
Las apps Google Home y Amazon Alexa están constantemente actualizándose, para mayor información consulte los manuales de usuario de sus asistentes.

Mantenimiento

1. No debe conectarse a una fuente de alimentación que no sea la indicada.
2. No exponer directamente a los rayos solares.
3. No sumergir en agua o en algún otro líquido.
4. No colocar cerca de instalaciones de gas, calentadores eléctricos, chimeneas, velas u otras fuentes similares de calor.
5. Desconectar de la corriente eléctrica antes de limpiar.
6. Para limpiar use un trapo húmedo o seco sin líquidos abrasivos.

Especificaciones eléctricas

Tira de Led: 12 V \square 2 A
Incluye conector
Incluye adaptador de ca/cc:
Entrada: 100 – 240 V- 50/60 Hz 0,8 A
Salida: 12 V \square 2 A

"Este aparato solo tiene que usarse con la unidad de alimentación que se proporciona con el aparato"

IMPORTADO POR:
ZUTTO TECHNOLOGIES, S. A. DE C. V.
R.F.C.: ZTE161017KT6
Av. Ejército Nacional No. 505 Interior 1602, Granada, C.P. 11520
Miguel Hidalgo Ciudad de México, México. Teléfono: 55 6844 7575
advancedhome.net